

Dessa segment använder du dig av för slipning av trägolv med ScanCombiflex 450

1.



SC-Riv med klo

Detta verktyg skall ni endast använda på golvet om det är belagt med tjock färg, lack, mattrester, eller väldigt mycket lim/klister för att rensa rent golvet innan ni börjar er slipning.

2.



SC-Riv

Detta verktyg finns i olika grovlek beroende på hur aggressiv slipning Ni vill genomföra. Vi har tre grovlekar av SC-Riv:
-Grov
-Medium
-Fin

3.



SC-Sandpapper

Våra sandpaper finns i alla typer av grovlekar för att ni skall kunna nå det resultat som önskas:
#16, #24, #30, #36, #40, #60, #80, #100, #120.

- 1. Slå på era Snap-On kardborrefästen.*
- 2. Sätt på mellankudden.*
- 3. Sätt på det sandpapper ni önskar.*
- 4. Börja slipa.*

